

**Правила безопасной эксплуатации погружного оборудования
с высоковольтным питающим напряжением.**

1. Перед установкой или демонтажем оборудования отключить устройство от электросети.
2. Розетка питающая оборудование всегда должна быть защищена от попадания воды, иметь заземление и подключаться через УЗО с током утечки 30 мА, которое в случае повреждения изоляции или короткого замыкания отключат электричество.
3. Всегда проверяйте перед включением оборудование и электрический кабель на наличие механических повреждений. При механическом повреждении оборудования возможна разгерметизация его электрических частей. При повреждении питающего кабеля насос непригоден для дальнейшей эксплуатации. Ремонт оборудования можно производить только в специализированном сервисном центре.
4. Запрещается поднимать, переносить или крепить оборудование, используя для этой цели сетевой (питающий) кабель.
5. Оборудование не рассчитано на применение в промышленных или производственных целях.
5. При падении уровня воды ниже разрешенного минимума, необходимо отключить оборудование от сети. Работа оборудования (на сухую) более 3-х минут может привести к его поломке и отказе в гарантийном ремонте или замене.
6. Категорически запрещается контакт людей и животных с водой в период эксплуатации оборудования находящегося в воде и подключенном к эл. сети. Покупатель несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в контакте с водой.



Отметка продавца

М.П